2.4Ghz リモートレリーズ PT-Plato　取扱説明書

この度は “2.4Ghz リモートレリーズ　PT-Plato” をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり､末永くご愛用頂きますようお願いいたします。

■ご利用方法

ワイヤレスで使用する際は付属のケーブルを受信機③とカメラに接続します。通常は送信機②を押して S モードに合わせます。送信機①のシャッターボタンを押すと半押しでフォーカス、深押しでレリーズできます。送信機③と付属のケーブルをカメラに直接接続すると、受信機不要で通常のレリーズになります。

■製品説明

■概要

ワイヤレス、ワイヤー兼用レリーズです。手ブレ防止や夜間撮影に最適です。
周波数は 2.4G で、動作範囲は約50m※です。
※メーカーデータは 100m となっていますが、電波状況等により異なります。

■製品スペック

送信機　サイズ：38×18×60mm　重量：25g (電池含まず)
受信機　サイズ：27×15×95mm　重量：29g (電池含まず)

■付属品

接続コード　(ご使用のカメラにより端子形状が異なります)
単４電池４本付属 (テスト用)
ストラップ

■受信・送信機各部名称

① シャッターボタン ＊1
② 電源ボタン/モード切り替えボタン ＊2
③ 付属ケーブル接続端子
④ 電源ランプ (赤、点滅)
⑤ シャッター確認ランプ ＊1
⑥電池ボックス

＊1 シャッターボタン半押しでフォーカス (緑色)、シャッターをさらに押すとシャッター (赤色) が切れます。
＊2 電源ボタン長押し (2秒) 入り切り。

■送信機モード説明



:通常シャッターモード
:セルフタイマーモード (2秒後にシャッターが切れます)
:連続撮影モード (3枚)
:バブルモード (カメラ側で設定)

★使用中に不具合が見受けられた場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げ店、弊社までお問い合わせください。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM
20110810